

## Betrieb des ESP-07 mit Externer Antenne

Das ESP-07 Modul hat eine Keramikantenne und eine Steckbuchse für externe Antennen.

Der gekennzeichnete Kondensator sollte entfernt werden, wenn eine externe Antenne verwendet wird.

